

## **TO BEGIN USING TRAP**

Trap comes in a compact assembly. To disassemble, follow the instructions below:

1. Unscrew the ring from the compact assembly.
2. Gently separate the ring from the trap bottom.
3. Trap should now be fully disassembled. Set aside included bait, bait placement tabs, and wire.
4. To begin reassembly, consult the illustration.
5. Place ring on table. Place trap bottom inside the ring. Place the bait tray on top of the trap bottom ("Place Bait Here" text should be face up). Slide ring up trap bottom until it locks in place on the rim of the trap bottom.
6. Consult instructions below regarding "TO BAIT THE TRAP."
7. After baiting, screw the trap top onto the ring/trap bottom.
8. Attach the twist tie hanger to the loops on the top of the trap.
9. Trap is now ready to hang and use.

## **TO BAIT THE TRAP**

The bait tray (see illustration) is divided into two sections that can hold one of two baits. We recommend using the

included Safer® Brand Yellow Jacket Attractant. If you are using the Safer® Brand Yellow Jacket Attractant, cut off one corner of the packet and squeeze equal amounts of attractant onto the included square attractant tabs (small, white squares).

Place one square into each side of the bait tray. If you are using home baits, we recommend placing a small piece of meat (turkey, ham, sausage, etc.) on one side of the trap and a piece of ripe fruit (sliced apples, watermelon, etc.) on the other side.

**4. To begin reassembly, consult the illustration.**

**5. Place ring on table. Place trap bottom inside the ring. Place the bait tray on top of the trap bottom ("Place Bait Here" text should be face up). Slide ring up trap bottom until it locks in place on the rim of the trap bottom.**

**6. Consult instructions below regarding "TO BAIT THE TRAP."**

**7. After baiting, screw the trap top onto the ring/trap bottom.**

**8. Attach the twist tie hanger to the loops on the top of the trap.**

**9. Trap is now ready to hang and use.**

## **TO PLACE THE TRAP**

The bait tray (see illustration) is divided into two sections that can hold one of two baits. We recommend using the

included Safer® Brand Yellow Jacket Attractant. If you are using the Safer® Brand Yellow Jacket Attractant, cut off one corner of the packet and squeeze equal amounts of attractant onto the included square attractant tabs (small, white squares).

Place one square into each side of the bait tray. If you are using home baits, we recommend placing a small piece of meat (turkey, ham, sausage, etc.) on one side of the trap and a piece of ripe fruit (sliced apples, watermelon, etc.) on the other side.

**4. To begin reassembly, consult the illustration.**

**5. Place ring on table. Place trap bottom inside the ring. Place the bait tray on top of the trap bottom ("Place Bait Here" text should be face up). Slide ring up trap bottom until it locks in place on the rim of the trap bottom.**

**6. Consult instructions below regarding "TO BAIT THE TRAP."**

**7. After baiting, screw the trap top onto the ring/trap bottom.**

**8. Attach the twist tie hanger to the loops on the top of the trap.**

**9. Trap is now ready to hang and use.**

## **TO EMPTY AND RE-BAIT**

When the trap fills to the bait tray level or if trap catches decline, it is time to re-bait and clean the trap. Follow the remaining instructions included with "TO BEGIN USING THE TRAP" above.

The best time to empty the trap and re-bait is early in the morning or after sunset when yellow jackets are usually not active. Before opening the trap, make sure all insects inside are dead. To kill trapped yellow jackets, place the entire trap in a bucket of water for five minutes. Make sure that all of

## **"COLOCAR EL CEBO EN LA TRAMPA".**

- Si el poder de atracción de la trampa es bajo y hay muchas avispas chaqueta amarilla en la zona, cambie la ubicación.

- Limpie la trampa cuando reemplace el cebo o cuando la vacíe (asegúrese de que todas las avispas chaqueta amarilla estén muertas).

**7. Despues de colocar el cebo, atornille la parte superior de la trampa sobre la base del aro/trampa.**

**8. Ensamble el colgador de enganche de torsión a las presillas de la parte superior de la trampa.**

**9. La trampa está lista para colgar y usar.**

## **CÓMO COMENZAR A USAR LA TRAMPA**

La trampa posee un formato compacto. Para desarmarla, siga las instrucciones a continuación:

**1. Desatornille el aro del ensamble compacto.**

**2. Separe con suavidad el aro de la base de la trampa.**

**3. La trampa ya debería estar desarmada por completo.**

**4. Para comenzar el reensamblaje, consulte la ilustración.**

**5. Coloque el aro en la mesa. Coloque la base de la trampa dentro del aro. Coloque la placa del cebo en la parte superior de la base de la trampa (la leyenda "Place Bait Here" [Colocar cebo aquí] debe estar hacia arriba). Deslice el aro hacia la parte superior de la base de la trampa hasta que quede fijo en el borde madura (rodajas de manzana, sandía, etc.) en el otro.**

**6. Consulte las instrucciones a continuación para**

## **CÓMO COLOCAR EL CEBO EN LA TRAMPA**

Siga las instrucciones restantes incluidas con "CÓMO COMENZAR A USAR LA TRAMPA" más arriba.

**7. Despues de colocar el cebo, atornille la parte superior de la trampa sobre la base del aro/trampa.**

**8. Ensamble el colgador de enganche de torsión a las presillas de la parte superior de la trampa.**

**9. La trampa está lista para colgar y usar.**

## **CÓMO VACIAR LA TRAMPA Y VOLVER A COLOCAR EL CEBO**

Cuando la trampa se llene al nivel de la placa del cebo o si disminuye el poder de atracción, es hora de cambiar el cebo y limpiar la trampa.

**1. Desatornille el aro del ensamble compacto.**

**2. Separe con suavidad el aro de la base de la trampa.**

**3. La trampa ya debería estar desarmada por completo.**

**4. Para comenzar el reensamblaje, consulte la ilustración.**

**5. Coloque el aro en la mesa. Coloque la base de la trampa dentro del aro. Coloque la placa del cebo en la parte superior de la base de la trampa (la leyenda "Place Bait Here" [Colocar cebo aquí] debe estar hacia arriba). Deslice el aro hacia la parte superior de la base de la trampa hasta que quede fijo en el borde madura (rodajas de manzana, sandía, etc.) en el otro.**

**6. Consulte las instrucciones a continuación para**

## **CÓMO UBICAR LA TRAMPA**

El mejor momento para vaciar la trampa y cambiar el cebo es durante la mañana temprano o después del atardecer, tiempo en el cual las avispas chaqueta amarilla no están activas. Antes de abrir la trampa, asegúrese de que todos los insectos dentro de la misma estén muertos. Para

**7. Despues de colocar el cebo, atornille la parte superior de la trampa sobre la base del aro/trampa.**

**8. Ensamble el colgador de enganche de torsión a las presillas de la parte superior de la trampa.**

**9. La trampa está lista para colgar y usar.**

## **CÓMO COLOCAR EL CEBO EN LA TRAMPA**

Siga las instrucciones restantes incluidas con "CÓMO COMENZAR A USAR LA TRAMPA" más arriba.

**7. Despues de colocar el cebo, atornille la parte superior de la trampa sobre la base del aro/trampa.**

**8. Ensamble el colgador de enganche de torsión a las presillas de la parte superior de la trampa.**

**9. La trampa está lista para colgar y usar.**

## **CÓMO VACIAR LA TRAMPA Y VOLVER A COLOCAR EL CEBO**

Cuando la trampa se llene al nivel de la placa del cebo o si disminuye el poder de atracción, es hora de cambiar el cebo y limpiar la trampa.

**1. Desatornille el aro del ensamble compacto.**

**2. Separe con suavidad el aro de la base de la trampa.**

**3. La trampa ya debería estar desarmada por completo.**

**4. Para comenzar el reensamblaje, consulte la ilustración.**

**5. Coloque el aro en la mesa. Coloque la base de la trampa dentro del aro. Coloque la placa del cebo en la parte superior de la base de la trampa (la leyenda "Place Bait Here" [Colocar cebo aquí] debe estar hacia arriba). Deslice el aro hacia la parte superior de la base de la trampa hasta que quede fijo en el borde madura (rodajas de manzana, sandía, etc.) en el otro.**

**6. Consulte las instrucciones a continuación para**